

 Laboratorio c/o Sede di Trento via Fersina, 23 - Trento	PROCEDURA OPERATIVA "ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PRELIEVO DIRETTO DEL CAMPIONE DA PARTE DEL CLIENTE/UTENTE "ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI GAS DI RETE"	POLA-V002-A03 Rev. 8 Pag. 1 di 1
--	--	---

PRELIEVO DEL CAMPIONE PER L'ANALISI IN LABORATORIO DEL GAS DI RETE.

1. Il campione è raccolto in una pipetta per gas da ca. 1 litro facendo fluire il gas da analizzare attraverso la stessa per ca. 5 minuti.
2. Conviene che il campione venga prelevato e mantenuto ad una pressione lievemente superiore ad 1 bar assoluto.
3. Prima dell'analisi la pipetta viene portata a pressione atmosferica sfiatandola mediante l'apposito rubinetto.
4. Il campione va comunque analizzato entro 48 ore dal prelievo.